

A-Scan

Alkohol tester pro mobilní telefony iOS a Android.

1. Obsah balení.
Sonda, návod, USB napájecí redukce



2. Aplikace
Stáhněte si zdarma aplikaci A-Scan z AppStore nebo z Google Play



3. Zaregistrujte se



4. Připojte sondu k mobilnímu zařízení




5. Spusťte analýzu dechu v aplikaci




6. Dýchejte do otvoru ze vzdálenosti cca 5 cm



7. Odečtěte výsledky



8. Pravidelně sondu nabíjejte pomocí USB redukce



9. Upozornění:

Nerozhodujte se o řízení vozidla v závislosti na výsledcích tohoto produktu. Výsledek tohoto produktu nemá žádný právní účinek.

Doporučená mobilní zařízení:

Android OS 2.3.3 a vyšší

Samsung

Galaxy S2, S3, S4, Note, Note II, Note III

Apple iPhone 3, 3GS, 4, 5, 5c, 5s

Udržujte otvor na proudění vzduchu čistý a volný



Odpojte 'A-Scan', pokud ho nepoužíváte.



Udržujte 'A-Scan' suchý a čistý. Nepřipojujte ho k žádnému zařízení, pokud je vlhký.



'A-Scan' obsahuje baterii. Baterie může explodovat, pokud je zahřívána.



Některé telefony typu Android nemusí toto zařízení podporovat.

10. Tabulka technických parametrů

Přesnost	+/-0.005% BAC at 0.100% BAC
Vyrobeno z	White PC, ABS, Nickel EDM
Připojení	4 cestný sluchátkový jack
Napájení	Li-Po 3.7V 85mA nabíjecí baterie
Senzor	MEMS Senzor
Rozměry	67.5 x 25.0 x 15.9 mm
Váha	16.3g